

perfeo

Бадминтонный компьютер

Perfeo SmartOne



www.perfeo.ru

1. Установка программы

Вы можете воспользоваться QR кодом:




Google play



App Store

Либо самостоятельно найти программу Intelligent badminton в Google Play или APP Store.


Рассмотрим пример на основе Google Play:



Установите программу
на ваш смартфон



Далее вы можете авторизоваться
через Facebook
Либо создать аккаунт
(рекомендуем данный способ)



0.63 KB/c 13:21

< Log in to Coollang

✉ Enter email address

🔒 Password 👁

Log in

Sign up

Forgot Password?

Если у вас уже есть аккаунт -
введите свои логин и пароль

Если нет - нажмите кнопку
создания нового аккаунта

Задайте в качестве логина
вашу действующую почту
Задайте (2 раза) ваш пароль
После этого нажмите кнопку

< Let's get started

your@email.com

your password 👁

repeat your password 👁

Join

I've a Coollang account

Далее выполните первичные настройки (впоследствии их можно будет изменить в программе):

Правша / Левша

Мужчина / Женщина

Рост / Вес

Задайте Ник

Добавьте Аватар

После чего вы окажетесь на основной вкладке программы



2. Установка компьютера

Вы можете закрепить компьютер на бадминтонной ракетке двумя способами:


1. Приклеить на торец с помощью двустороннего скотча (есть в комплекте)
2. С помощью специальной силиконовой наклейки закрепить его на тореце ракетки:



ВАЖНО: расположите длинную сторону компьютера строго параллельно зеркалу ракетки!

3. Включение компьютера

Нажмите однократно на верхнюю часть компьютера:



Во включенном состоянии компьютер будет поочередно мигать светодиодами

4. Выключение компьютера

Возможно двумя способами:

1. Долгим нажатием на верхнюю часть компьютера
2. По истечении 10 минут (если компьютер не двигается)
он выключится автоматически

5. Зарядка компьютера

Подключите один конец кабеля (входит в комплект) к гнезду microUSB компьютера, второй - в стандартное зарядное устройство USB 5В. Светодиоды на компьютере начнут быстро поочередно мигать. При достижении заряда 100% - светодиоды будут гореть постоянно.

ВАЖНО: НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ КОМПЬЮТЕР БОЛЕЕ 2-Х ЧАСОВ!

6. Использование компьютера

Включите компьютер до начала тренировки. Программа на смартфоне в этот момент может быть выключена. Во время выполнения тренировки компьютер будет собирать всю информацию по каждому удару:

1. Вид удара - компьютер различает 6 видов:

Clear	Высоко-далекий
Smash	Смеш
Drive	Плоский
Lift	Откидка
Block	Блокирующий
Slice	Резаный


2. Сила удара
3. Скорость вылета волана
4. Угол

После окончания тренировки:


- поднесите компьютер к смартфону;
- запустите программу на смартфоне (убедитесь, что Bluetooth включен);

И нажмите кнопку соединения с компьютером






Программа начнет поиск
видимых компьютеров
в радиусе 10 метров



Обнаруженные компьютеры
будут отражены снизу.
Выберите ваш, и после этого
произойдет соединение

После соединения вам будет доступно меню:



Для возврата в главное меню
– нажмите кнопку перехода

Данные будут синхронизированы
автоматически (либо можно обновить
их принудительно, сделав свайп вниз
на основном меню)

